

Easy Paint Pro

Ολοκληρωμένο Σύστημα Βαψίματος

Περιεχόμενα: 1 – Δοχείο χρώματος Easy Pour 2 – Ρολό για τις άκρες 3 - Easy Paint Pro 4 – Πινέλο για τις γωνίες 5 - Δίσκος τοποθέτησης ρολού	Easy Paint Pro Parts: 1 - Δαχτυλίδι σώματος 2 – Καπάκι Ανοίγματος 3 - Δακτύλιος λαβής 4 - Χειρολαβή 5 - Προσαρμογέας πόλου 6 - Καπάκι ασφαλείας
Εξαρτήματα ρολού για τις άκρες: 1 - Πλάκα αποτροπής 2 - Χειρολαβή ρολού 3 - Ρολό για τις άκρες 4 - Χειρολαβή καπακιού	

Για καλύτερα αποτελέσματα, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το Easy Paint Pro και τα εξαρτήματα.

1. Χρησιμοποιείτε μόνο ακρυλικά χρώματα ή χρώματα λάτεξ (όχι σμάλτο ή χρώματα με βάση το λάδι).
2. Ανακατεύετε πάντα καλά το χρώμα πριν από τη χρήση.
3. Για ποιοτικό φινίρισμα, εφαρμόζετε πάντα δύο στρώσεις.
4. Εφαρμόστε τη δεύτερη στρώση, μόνο όταν η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει εντελώς.
5. Όπως σε όλες τις δραστηριότητες DIY/διακόσμησης, βεβαιωθείτε πάντα ότι λαμβάνετε τις κατάλληλες προφυλάξεις ασφαλείας.
6. Εάν το Ρολό για τις άκρες είναι χαλαρό, δεν έχει πιεστεί αρκετά σταθερά στη λαβή. Μη φοβηθείτε να χρησιμοποιήσετε λίγη δύναμη, για να ασφαλίσετε το Ρολό για τις άκρες .

Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες πριν από τη χρήση

Προετοιμασία του Easy Paint Pro για χρήση

1. Πριν από την πρώτη χρήση ξεπλύνετε το ρολό κάτω από μια βρύση και στη συνέχεια στεγνώστε το.
2. Αφαιρέστε το Καπάκι Ανοίγματος από το Easy Paint Pro.
3. Ρίξτε έως και 1 λίτρο χρώματος στο Easy Paint Pro, χρησιμοποιώντας το δοχείο Easy Pour (Εικ.).

Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να γεμίζετε το πολύ 900 ml

4. Επανατοποθετήστε το Καπάκι Ανοίγματος και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισμένο (Θα πρέπει να κάνει κλικ στη θέση του).

5. Τώρα πρέπει να «φορτίσετε» το Easy Paint Pro. Κάντε το αυτό κυλώντας το πάνω σε παλιά εφημερίδα για 2-3 λεπτά ασκώντας λίγη πίεση, μέχρι να γίνει ορατό το χρώμα σε όλο το ρολό (Εικ. 2).

Το Easy Paint Pro σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση!

Χρήση του Easy Paint Pro

1. Βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με το βάρος του Easy Paint Pro. Εάν όχι, αφαιρέστε προσεκτικά το Καπάκι Ανοίγματος και ρίξτε ξανά χρώμα στο δοχείο, μέχρι να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Easy Paint Pro με άνεση.

2. Για οροφές και ψηλούς τοίχους μπορείτε να επεκτείνετε την εμβέλειά σας με ένα σπειροειδές κοντάρι ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια λαβή σκούπας εάν δεν έχετε σπειροειδές κοντάρι.

3. Όταν εργάζεστε σε ύψος, να βεβαιώνετε πάντα ότι έχετε σταθερό πάτημα και τα δύο σας χέρια είναι στο κοντάρι.

4. Όταν χρησιμοποιείτε το κοντάρι, βεβαιωθείτε πάντα ότι είστε τοποθετημένοι ακριβώς κάτω από το βάρος του ρολού (Εικ. 3).

5. Κατά την εφαρμογή του χρώματος, μην πιέζετε πολύ δυνατά. Αφήστε το Easy Paint Pro, να κάνει τη δουλειά για εσάς.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων

Εάν κάνετε ένα σύντομο διάλειμμα, τοποθετήστε το στο δίσκο. Εάν το διάλειμμά σας είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από 2 ώρες, τυλίξτε το σφιχτά σε πλαστική μεμβράνη και αποθηκεύστε το σε δροσερό, σκοτεινό μέρος (κατά προτίμηση στο ψυγείο) πάνω σε ένα κομμάτι χαρτόνι ή παλιά εφημερίδα για να αποφύγετε την ξήρανση.

Πλύσιμο του Easy Paint Pro & αλλαγή κεφαλής

Αφαιρέστε το Καπάκι Ανοίγματος από το Easy Paint Pro και ξεπλύνετε με ζεστό τρεχούμενο νερό, μέχρι να καθαρίσει. Στεγνώστε για άμεση χρήση, κυλώντας το Easy Paint Pro σε χαρτί ή ύφασμα ή στεγνώστε στον αέρα για μεταγενέστερη χρήση. Για να αλλάξετε την κεφαλή στο Easy Paint Pro, αφαιρέστε το Ανοιχτό Καπάκι, στη συνέχεια το Καπάκι Ασφαλείας και ανοίξτε τη λαβή για να απελευθερώσετε την κεφαλή. Αντικαταστήστε με τη νέα κεφαλή και στη συνέχεια το καπάκι ασφαλείας και τέλος το ανοιχτό καπάκι (Εικ. 4).

Προσαρμογές κονταριού

1. Το κωνικό κοντάρι χωρίς σπείρωμα πρέπει να εισαχθεί σταθερά στη λαβή (Εικ. 5).

2. Κοντάρι με σπείρωμα που πρέπει να χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα κονταριού (Εικ. 6).

(Σημείωση: Το σπείρωμα του κονταριού πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος με τον προσαρμογέα στύλου)

Προετοιμασία ρολού για τις άκρες

1. Πριν από την πρώτη χρήση, ξεπλύνετε τον κύλινδρο κάτω από μια βρύση και στη συνέχεια στεγνώστε.
2. Σηκώστε τη λαβή του καπακιού ανοίγματος και περιστρέψτε αριστερόστροφα για να ανοίξει.
3. Αδειάστε το χρώμα στην κεφαλή, χρησιμοποιώντας το δοχείο εύκολης έκχυσης (Εικ. 7).
4. Επανατοποθετήστε το Καπάκι Ανοίγματος, περιστρέψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε και κατεβάστε τη λαβή του Καπακιού Ανοίγματος.
5. Καθαρίστε το επιπλέον χρώμα στην κεφαλή Edger Head, εάν υπάρχει.
6. "Φορτίστε" την κεφαλή του κυλινδρικού ρολού κυλώντας την πάνω σε μια παλιά εφημερίδα για 2 λεπτά ή έως ότου ο κύλινδρος καλυφθεί πλήρως με χρώμα (Εικ. 8).
7. Το κυλινδρικό ρολό είναι τώρα έτοιμο για χρήση.
8. Όταν βάφετε, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή για τις άκρες είναι κεκλιμένη υπό γωνία από τον παρακείμενο τοίχο. Το τμήμα του σφουγγαριού θα πρέπει να εφαρμόζει πλήρως στον βαμμένο τοίχο (Εικ. 9)

Καθαρισμός του Ρολού για τις άκρες

1. Σηκώστε τη λαβή του καπακιού ανοίγματος και περιστρέψτε αριστερόστροφα για να ανοίξει.
2. Απορρίψτε σημαντικές ποσότητες χρώματος με υπευθυνότητα.
3. Αφαιρέστε το Καπάκι Ανοίγματος και την πλάκα αποτροπής από ρολό και ξεπλύνετε με νερό, μέχρι να καθαρίσει (Εικ. 10). Στεγνώστε για άμεση χρήση, κυλώντας το Κυλινδρικό Ρολό πάνω σε παλιά εφημερίδα ή ύφασμα ή στεγνώστε στον αέρα για μεταγενέστερη χρήση.